

Признаки	Руководство	Причины
Отображение на дисплее Sh.t Агрегат работает без остановки.	-Сенсор короткого провода -Проверьте сенсор и замените его	-Повреждение провода -Дефектный сенсор
отображение на дисплее Op.n Агрегат работает без остановок.	-Проверьте подключение сенсоров -Проверьте сенсор проволочного вырезателя -Проверьте сенсор и замените его	-Сенсор воздушного провода - Дефектный сенсор
Неисправности в вентиляторе испарителя -Невозможно снизить температуру	-Проверьте предохранитель испарителя -Проверьте релейный выход испарителя -Проверьте воздушный провод -Проверьте двигатель испарителя	-Перегрузка двигателя -Повреждение провода
Отображение на дисплее SE.r Компрессор не работает	-Проверьте предохранитель компрессора Проверьте релейный выход компрессора -проверьте воздушный провод -проверьте конденсатор	-Перегрузка компрессорного давления -Воздушный провод
При включении дисплей не показывает	-Проверьте соединение -Проверьте GND провод -Проверьте предохранитель батареи	- Воздушный провод -Отключение реле и главной линии -Проблема главного питания